

RZ Bodensanierer

Spezialreiniger zur Nachpflege und Pflegefilmsanierung fast aller elastischen und Hartoberflächen (keine textilen, Feinsteinzeug oder glasierte Flächen).

Anwendungsbereiche :

Gebrauchsfertiger Spezialreiniger vereint drei Arbeitsschritte in einem Arbeitsgang : der Bodenbelag wird gereinigt, gepflegt und versiegelt. Hervorragend geeignet zur Pflegefilmsanierung mit RZ Elastic Siegel erstgepflegte Flächen oder von werkseitig vergüteten Oberflächen.

Geeignet für:

- ▶ Elastische Bodenbeläge
- ▶ Lackversiegeltes Parkett, Holz, Kork
- ▶ Steinböden, Fliesen
- ▶ Betonwerkstein, PU/EP Oberflächen
- ▶ Kalkstein
- ▶ Glas
- ▶ Keramik

Wichtiger Hinweis:

Nicht auf Feinsteinzeug oder glasierten Fliesen anwenden!

Produktvorteile / Eigenschaften :

- ▶ Ideal zur Nachpflege u. Pflegefilmsanierung
- ▶ Schnell trocknend
- ▶ Auf nahezu jedem Bodenbelag anwendbar
- ▶ Minimaler Verbrauch
- ▶ Leicht aufzutragen
- ▶ Reinigt, schützt und pflegt

Technische Daten :

Gebindeart	Flasche (PE)
Liefergröße	500 ml
Lagerfähigkeit	unbegrenzt
Verbrauch/ Unterhaltsreinigung	10-15 ml /m ²
Verarbeitungstemp.	18 - 25 C°
Begehrbar	ca. 30-60 Minuten nach Verarbeitung
pH-Wert	8,8
Giscode	GE 0



RZ Bodensanierer

Vorbereitung :

Grundsätzlich versiegeltes, lackiertes Parkett und Holz an unauffälliger Stelle auf Farb- und Materialbeständigkeit prüfen. Groben Schmutz oder hartnäckige Flecken zunächst entfernen (evtl. durch eine Grundreinigung).

Verarbeitung (Nachpflege und Reinigung von unbehandelten, lackierten oder erstgepflegten Oberflächen):

1. Saubere Oberfläche mit RZ Bodensanierer einnebeln
2. RZ Bodenprofi oder RZ Einscheibenmaschine, ausgerüstet mit weißem Pad, einsetzen
3. Eingesprühte Fläche solange abfahren, bis dass das Material abgetrocknet ist, ggfs. während der Arbeiten RZ Bodensanierer minimal nachsprühen
4. Pad zwischenzeitlich auf Verschmutzung kontrollieren, ggfs. auswaschen

Verarbeitung (Pflegefilmsanierung):

1. Gesäuberten Pflegefilm mit RZ Bodensanierer einnebeln. Laufstraßen, oder Bereiche höherer Abnutzung, stärker einnebeln; jedoch nicht überapplizieren.
2. RZ Bodenprofi oder RZ Einscheibenmaschine, ausgerüstet mit weißem Pad, einsetzen.
3. Gegebenenfalls auch mit RZ Klapphalter und Microfaser-/Feinwäckerl-Mopp auftragen. Wischen wie beim Auftrag einer Polymerdispersion
4. Danach abtrocknen lassen, nach ca. 1 h begehbar
5. Arbeitsmittel unbedingt auswaschen und Sprühdüse entleeren, bzw. wässern

Wichtige Hinweise :

- ▶ Originalgebinde bei gleichmäßiger Lagerung unbegrenzt lagerstabil.
- ▶ Unbedingt vor Frost oder stark schwankenden Temperaturen schützen. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen.
- ▶ Am besten zu verarbeiten bei geringer bis mittlerer Luftfeuchte (ca. 65-75%) und normalen Raumtemperaturen (18 – 25 Grad Celsius).
- ▶ Regelmäßige Pflegefilmsanierung verbessert die Optik des Bodenbelages.
- ▶ Beachten Sie die RZ Reinigungs- und Pflegeanweisungen.

Arbeits- und Umweltschutz :

Nicht brennbar, reizend oder umweltgefährdend. Bei der Verarbeitung ist die Verwendung einer Hautschutzcreme sowie die Belüftung der Arbeitsräume grundsätzlich zu empfehlen

Entsorgung :

Nicht unverdünnt in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde mit wenig Wasser ausspülen und entsprechend den örtlichen / behördlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen (DSD).

Die Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Gebrauchsanweisungen auf den Gebinden sind strikt zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgehenden Produktdatenblätter Ihre Gültigkeit.